




*Хорошее настроение
каждую минуту...*

Zero Branco

ORIGINAL SERIES

Сделано в России.



Уважаемый покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали оригинальные интерьерные часы **Zero Branko**. Они станут для Вас не только надежным прибором для определения точного времени, но и придадут Вашему дому яркий и неповторимый стиль.

Данное руководство содержит важную информацию по эксплуатации, текущему уходу и гарантийному обслуживанию часов.

Технические характеристики

Среднесуточное отклонение точности хода
(при температуре от -5 до +20°C): +/- 1 сек./сутки
Тип элемента питания: AA/1,5 V
(использовать только СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ)

ГОСТ: 27752-88

Производитель: ООО "Профи Тайм"

Адрес: 107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6

Инструкция по эксплуатации

Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного обращения с ними. Перед началом эксплуатации часов необходимо ознакомиться с настоящими правилами. Выполнение правил эксплуатации обеспечивает длительную и надежную работу часов, сохранит установленную точность хода в течение всего срока их службы. Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5° до 45° С, при относительной влажности воздуха от 30% до 80%. Перед началом эксплуатации часов установите в механизм элемент питания.

Ваши часы принадлежат к среднему классу точности, поэтому установку времени на часах рекомендуется проводить на основании сигналов точного времени, передаваемых по радиоканалам или радиотрансляционной сети. Поворот стрелок необходимо проводить колесом на механизме в направлении по ходу часовой стрелки.

При эксплуатации часов учитывайте следующие правила:

1. Охраняйте часы о ударов и падений.
2. Оберегайте часы о воздействия агрессивных сред (влажности, попадания воды, средств бытовой химии и т.д.)
3. Не снимайте стрелки и механизм часов.

Гарантийный сертификат

Срок гарантии - 12 месяцев со дня продажи.

В течение данного срока сервис-центр обязуется бесплатно отремонтировать изделие с производственными дефектами, на которое выписан гарантийный талон, при предъявлении изделия вместе с заполненным гарантийным талоном, подтверждающим факт покупки. Гарантия распространяется на профилактику изделий. Максимальный срок нахождения часов в ремонте – 45 дней.

Гарантия не распространяется на:

1. Элемент питания (**батарею**).
2. Повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым **механическим воздействием или ударом** (трещины, сколы, деформация материалов и т.д.)
3. Повреждения, вызванные пожаром и другими стихийными бедствиями.
4. Повреждение водой, а так же едкими химическими веществами.

Гарантийный ремонт не производится при:

1. Нарушении правил эксплуатации или употреблении изделия не по назначению.
2. Самовольном **вскрытии** или попытке ремонта, произведенной сторонними лицами.
3. Попадания внутрь изделия жидкостей или иных веществ.
4. **Неправильном заполнении гарантийного талона (отсутствие названия модели, даты продажи, штампа торговой организации или заводского номера изделия)**, или при предъявлении талона сомнительного происхождения.

В спорных случаях обмен или возврат денег производится только после получения заключения из гарантийного сервис-центра или бюро независимых экспертиз о причине неисправности и ее характере (существенности дефекта и возможности его отремонтировать).